


外部に音声出力をする場合




リモコンの入力切替でHDMIを選びます
1,2,3,どれでも構いません
外部危機が接続されていなくてもかまいません



リモコンのメニュー押します



「サウンド」を選びます



「デバイス」で音声出力先を選びます



TV本体から音が出ます



デジタルアウトから音が出ます



HDMI ARCから音が出ます



ここで設定した音声出力はTV本体のアプリのほかすべての入力に反映されます